

Con la segnalazione **E&M type V** la tensione di batteria viene fornita sia dal centralino PBX che dal circuito di collegamento (CT).

Dal lato PBX la tensione di batteria viene fornita al capo E, viceversa all'altro capo è fornita dal cavo M.

