

Supervision Frame:

Sono utilizzate per le funzioni di recupero degli errori, per il controllo di flusso e di supervisione del link.

- **RR – C/R (Receiver Ready)** = viene inviata per fornire un riscontro positivo delle trame ricevute sino a quella con numero pari ad $N(R) - 1$, oppure per notificare all'altra stazione che si è pronti a ricevere trame informative di tipo I, oppure per eliminare una condizione di occupato segnalata tramite la trama RNR

- **RNR – C/R (Receiver Not Ready)** = è utilizzata da una stazione per informare l'altra di non essere temporaneamente in grado di accettare trame di tipo I. Con esse vengono anche confermate tutte le trame ricevute sino a quella con numero pari ad $N(R) - 1$.

- **REJ – C/R (Reject)** = rappresenta un riscontro negativo, utilizzato per richiedere all'altra stazione la ritrasmissione a partire dalla trama numerata con $N(R)$. Inoltre essa conferma tutte le trame con identificativo inferiore ad $N(R)$