

Quando un terminale TE riesce ad allocarsi il canale D, deve prima di tutto inviare un messaggio di predisposizione alla comunicazione al sistema di commutazione locale cui fa capo.

Questo messaggio viene chiamato **SETUP**

<i>indirizzo del chiamato</i>	<i>servizio base richiesto</i>	<i>servizio supplementare</i>	<i>canale scelto per il trasporto</i>
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

Il messaggio è composto da:

- informazioni relative all'instradamento del messaggio che il terminale intende comunicare ad un altro terminale attraverso la rete
- informazioni relative alla modalità di comunicazione da utilizzare (commutazione di circuito oppure a pacchetto) e relative al tipo di servizio da utilizzare (comunicazione voce, trasmissione dati, facsimile, etc....)
- informazioni relative al tipo di servizio supplementare che si intende utilizzare (quando disponibile) come ad esempio il calcolo del costo della chiamata, la richiesta di attesa della chiamata in arrivo, etc.....