

Una soluzione molto diffusa prevede l'installazione di **microfiltri** su ogni presa telefonica; in questo modo non vi è necessità di un nuovo cablaggio utente ma solo di un numero maggiore di filtri passa-basso:

