

La segnalazione di indirizzo viene utilizzata per indicare il numero chiamato ed il numero del chiamante e per identificare l'inizio e la fine di informazioni relative all'indirizzo.

**Bell System MF** utilizza una combinazione di due frequenze in banda vocale scelte tra sei diverse frequenze:

<b>Segnale</b>	<b>Frequenza (Hz)</b>
cifra 1	700 e 900
cifra 2	700 e 1100
cifra 3	900 e 1100
cifra 4	700 e 1300
cifra 5	900 e 1300
cifra 6	1100 e 1300
cifra 7	700 e 1500
cifra 8	900 e 1500
cifra 9	1100 e 1500
cifra 0	1300 e 1500
KP (start)	1100 e 1700
ST (end)	1500 e 1700